




VIEW オリジナルバーベキューコンロ 取り扱い説明書



製作 : **VIEW**

《ご使用前の注意》

バーベキューコンロに水を掛けて火を消すとレンガが破損することがあります。
火を消すときは説明書の通りに行ってください。

1. 火の起こし方(30分前に始めると丁度良いです)



① 写真の様にレンガを1個ずつ左右に置き、網を乗せます。

② 網の上に着火剤を置きます。やぐらのように円心状に並べます。

③ 着火剤の上に小さめの炭を選んで同じようにやぐら状に乗せます。



④ 炭に火を着けます。

⑤ 火が回ってくるのでそのまま放って置けば炭に火が移っていきます。

⑥ 炭が赤くなったら平らにならします。



⑦ 鉄棒の上に鉄板や網を乗せて調理開始です。

2. 消火の仕方



- ① バケツの中に水を張り、その中に炭を入れます。

注意！ 直接コンロに水をかけての消火は絶対にやめてください。
レンガは熱を持っているときに急激冷やされると割れることがあります。



- ② 炭のカスなどもバケツに入れてしまいます。



- ③ バケツの水を捨て、新聞紙などに炭をあけて燃えるごみとして捨てましょう。

《写真の商品の外形》

横幅 69cm

高さ 89cm

奥行き 45cm

コンロサイズ(横幅 45cm×奥行き 32cm)

《セット内容》

レンガ製コンロ(上部)

コンロ土台(下部)

基礎(9cm厚有筋コンクリート)

レンガ 4個

炭置き用網 1枚(フラック)

調理用金網 1枚

調理用鉄板 1枚

炭だけ買えば設置日より使用できます。

《別売り》

ピザ焼き用オープンアタッチメント

《商品についてのお問い合わせ》

製造元:株式会社港重工 VIEW(ビュー)

神奈川県知事許可(般-17)第 64362 号

神奈川県横浜市西区西戸部町 1-69-2

電話・FAX 番号 045(261)8551

電話でのお問い合わせは月・水・金 10時～以降